

## DC 116 és 118 szél és fény értékek beállítása

Minél kisebb értékre állítjuk az érzékelőt, annál hamarabb fog reagálni az időjárási változásokra!

### Szél értékek:

**0-s fokozat esetén a szélérzékelő inaktív!**

**1-es fokozat esetén már 15 km / h-s szélre behúzza a napellenzőt**

**2-es fokozat esetén 30 km / h-s szélre behúzza a napellenzőt**

**3-es fokozat esetén csak 45 km / h-s szélre húzza be a napellenzőt**

### Fény értékek:

**0-s fokozat esetén a fényérzékelő inaktív!**

**1-es fokozat esetén már 15 KLUX fényre kiengedi a napellenzőt**

**2-es fokozat esetén 30 KLUX fényre kiengedi a napellenzőt**

**3-es fokozat esetén 45 KLUX fényre kiengedi a napellenzőt**

**4-es fokozat esetén csak 60 KLUX fényre engedi ki a napellenzőt**

Abban az esetben, ha a beállított érték alatt mér a fényérzékelő, akkor automatikusan behúzza a napellenzőt.

Széltiltás esetén nincs blokkolási idő, a napellenzőt / zsaluziát azonnal ki lehet engedni.

#### iroda:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

#### számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H

